

GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
USER MANUAL



Alecto®
WS-1850

Na invoeren van batterij en adapter, meldt de binnensensor binnen een straal van 2m automatisch aan.

Houd anders 3 seconden de CHANNEL-toets van de binnenunit ingedrukt en druk daarna kort op de TX toets.

Après avoir inséré la batterie et l'adaptateur, le capteur intérieur sera automatiquement détecté dans un rayon de 2 mètres.

Sinon, appuyez sur la touche CHANNEL de l'unité intérieure pendant 3 secondes, puis appuyez brièvement sur la touche TX.

Nach dem Einsetzen der Batterie und des Adapters wird der Innensensor automatisch innerhalb eines Radius von 2 m erkannt.

Andernfalls halten Sie die CHANNEL-Taste an der Inneneinheit 3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann kurz die TX-Taste.

After inserting battery and adapter, the indoor sensor will automatically be detected within 2m radius.


Otherwise, press and hold the CHANNEL button on the indoor unit for 3 seconds and then press the TX button briefly.

Installeren / Installation / Installation / Installing




Min. 1 m, Max. 2 m



1



2



3



Kies het symbool dat gelijk is aan het huidige weer /
 Choisir le symbol de la météo égal au temps actuel /
 Wählen Sie das Wettersymbol gleich dem aktuellen
 Wetter / Choose the weather symbol equal to the
 current weather

4

OK




CLOCK



5



>5 min.



6


Gebruiken / Utiliser / Gebrauch / Use

Weergave / Affichage / Display / Display:



- A: Weersvoorspelling / Pr vision m t rologique / Wetterprognose / Forecast
- B: Binnentemperatuur / Temp rature d'int rieure / Innentemperatur / Indoor temperature
- C: Binnenluchtvochtigheid / Humidit  de l'aire int rieure / Innenluftfeuchtigkeit / Indoor humidity
- D: Datum / Date / Datum / Date
- E: Tijd / Heure / Uhrzeit / Time
- F: Buitentemperatuur / Temp rature d'ext rieure / Au entemperatur / Outdoor temperature
- G: Buitenluchtvochtigheid + batterij buitenunit leeg / Humidit  de l'aire ext rieure + Piles ext rieure pleines / Au enluftfeuchtigkeit + Batterie Au en leer / Outdoor humidity + Outdoor battery empty
- H: Luchtdruk / Pression de l'aire / Luftdruck / Air pressure
- I: Stroomaansluiting / Connection de l'adaptateur / Stromversorgung / Adapter connection

Buttons:



MODE

Druk kort: Wissel tussen tijd, datum en jaar

Appuyez brièvement: Changement d'affichage temps et date

Kurz drücken: Anzeige Uhr oder Datum

Press once: Switch between time, date and year

UP

Druk kort: Wijzig tijd, datum of jaar

Appuyez brièvement: Changer les temps en le date

Kurz drücken: Uhr oder Datum bearbeiten

Press once: Change time, date or year

DOWN

Druk kort: Wijzig tijd, datum of jaar

3 sec. vasthouden: Opnieuw verbinden met buitenunit

Appuyez brièvement : Changer les temps en le date

Appuyer pendant 3 s : Reconnecter à l'extérieure

Kurz drücken: Uhr oder Datum bearbeiten

3 Sekunden halten: Wieder verbinden mit Außen

Press once: Change time, date or year

Hold 3 sec.: Reconnect to outdoor

NEXT

Stel weersymbool in

Régler le symbole de la météo

Das Wettersymbol bearbeiten

Set weather symbol

C/F

Kies de temperatuureenheid

Sélectionnez la notation de la température

Wählen Sie die Temperaturaufzeichnung

Switch between Celsius and Fahrenheit

CHANNEL

Druk kort: Kanaal wijzigen voor de buitensensor

3 sec. vasthouden: Probeert te koppelen met buitenunit
(duurt tot 5 minuten.  wordt weergegeven)

Appuyez brièvement : Changement de canal extérieur

Appuyer pendant 3 s : Essaie de s'apparier avec l'unité
extérieure (prendre jusqu'à 5 min.  est affiché)

Kurz drücken: Wechseln Sie den Kanal für den Außensensor

3 Sekunden halten: Versucht die Paarung mit dem
Außengerät (Nimmt 5 min.  wird angezeigt)

Press once: Change channel for outdoor sensor

Hold 3 sec.: Try to pair with outdoor unit (takes max. 5 min-
utes,  shows)

CLOCK

Druk kort: Bevestig invoer

3 sec. vasthouden: Tijd en datum instellen

Appuyez brièvement : Confirmer l'entrée

Appuyer pendant 3 s : Régler l'heure et la date

Kurz drücken: Eingabe bestätigen

3 Sekunden halten: Uhrzeit und Datum einstellen

Press once: Confirm setting

Hold 3 sec.: Set time and date.

LIGHT

Schermverlichting inschakelen

Activer rétroéclairage

Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung

Turn screen light on


RESET

Alle instellingen verwijderen

Supprimer tous les paramètres

Löschen Sie alle Einstellungen

Delete all settings



TX

Forceer een signaal

Poussée un signal

Forcier ein signal

Force signal to indoor

RESET

Alle instellingen verwijderen

Supprimer tous les paramètres

Löschen Sie alle Einstellungen

Delete all settings

CH1/CH2/CH3:

Kies kanaal

Choisir un canal

Wechseln Sie den Kanal

Switch to choose channel

SPECS

Indoor:

-5 °C - 0 °C: ± 2 °C
0 °C - 40 °C: ± 1 °C
40 °C - 50 °C: ± 2 °C

Outdoor:

-20 °C - 0 °C: ± 2 °C
0 °C - 40 °C: ± 1 °C
40 °C - 60 °C: ± 2 °C
Frequency : 433.831 MHz, DCF77
Max. output : < 10 dBm
max. 100m (open field)

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaar ik, Hesdo, dat het type radioapparatuur Alecto WS-5500 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://DOC.hesdo.com/WS-1850-DOC.pdf>

DECLARATION DE CONFORMITE

Le soussigné, Hesdo, déclare que l'équipement radioélectrique du type Alecto WS-5500 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://DOC.hesdo.com/WS-1850-DOC.pdf>

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Hesdo, dass der Funkanlagentyp Alecto WS-5500 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar <http://DOC.hesdo.com/WS-1850-DOC.pdf>

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Hesdo declares that the radio equipment type Alecto WS-5500 is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://DOC.hesdo.com/WS-1850-DOC.pdf>

Alecto®

Service



Help



WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands