


# GEBRUIKSAANWIJZING

## MODE D'EMPLOI





Weerstation met draadloze buitensensor  
Station météo avec senseur extérieur sans fil



**Alecto**<sup>®</sup>  
**ACH-2010**



- 1: regenmeter
- 2: windmeter
- 3: temperatuur-luchtvochtigheid meter + DCF-ontvanger en zend-unit (zie 4)
- 4: zend-unit los
- 5: binnen-unit (ontvanger)




- 6: set knop
- 7: + knop
- 8: history knop
- 9: alarm knop
- 10: min/max




Voordat de batterijen in en de aansluitkabels op de zend-unit kunnen worden geplaatst, éérst de regenkap van de zend-unit af schuiven.

Na het aanmelden en installeren kan de regenkap weer worden gemonteerd door deze over de zend-unit terug te schuiven.



Niet meegeleverd



Plaats de batterijen (2 x AA 1,5V) in het batterijvak met de juiste polariteit. Plaats het batterij klepje terug. Zorg dat de zend-unit is aangemeld op de binnen-unit. (zie installatie blz 3)

Sluit de aansluitkabel die aan de wind sensor zit aan op de aansluitplug op de zend-unit met bijschrift "WIND". Sluit de aansluitkabel van de regen sensor aan op de aansluitplug op de zend-unit met bijschrift "RAIN".

## INSTALLATIE

De gehele installatie kan voor gebruik worden geïnstalleerd. Zie voor het installeren van de buitensensoren bijgevoegde bouwbeschrijving. Let erop dat de zend-unit als laatste wordt geïnstalleerd nadat deze is aangemeld op de binnen-unit.

### Zend-unit:

Schuif éérst de regenkap van de zend-unit. (zie detail tekening blz. 2).

De deksel van het batterijvakje kan met een schuiven-de beweging van het batterijvakje worden verwijderd. Plaats twee alkaline batterijen type AA 1,5Volt met de juiste polariteit in het batterijvak van de zend-unit. Het LED lampje zal 4 seconden gaan branden. Het batterij vakje kan nu worden dichtgemaakt. Om de aanmelding met de binnen-unit correct te laten verlopen direct na het plaatsen van de batterijen in de zend-unit, de batterijen in de binnen-unit plaatsen (zie hieronder).

### Binnen-unit:

Plaats drie alkaline batterijen type AA 1,5 volt met de juiste polariteit in het batterijvak van de binnen-unit. Na het plaatsen zal de binnen-unit een pieptoon geven. In het display verschijnt “☁” ten teken dat de binnen-unit op zoek is naar de zend-unit.

Na 10 minuten zal “☁” weer verdwijnen uit het display. De units zijn nu op elkaar aangemeld. Afhankelijk van de opgenomen meetwaarde maakt de buiten-unit contact met de binnen-unit om nieuwe meetwaarden over te zenden. Op dat moment zal in het display heel kort “☁” oplichten, en dooft direct daarna.

**LET OP:** tijdens de aanmeld procedure geen toetsen indrukken.


Mocht het aanmelden niet zijn gelukt, kunt u de procedure nogmaals herhalen. **Wacht** echter minimaal **10 seconden** alvorens de verwijderde batterijen weer terug te plaatsen.

### Opmerking:

De zend-unit kan ook worden gebruikt zonder regen en of wind sensor. Op het display verschijnt de


waarde “--” of de waarde “D”.

De binnen-unit functioneert ook als de zend-unit niet is aangemeld. Alle gegevens die worden gestuurd door de zend-unit zullen niet worden aangegeven op het display.



Aansluitpunten voor de regen en wind sensor op de zend-unit.

## DISPLAY OVERZICHT



- |                                                                                |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1: tijd                                                                        | 14: weergave °Celsius of °Fahrenheit                              |
| 2: indicatie alarm aan                                                         | 15: algemeen indicatie icoon buiten alarm aan                     |
| 3: indicatie -dag<br>-tijd zone<br>-geschiedenis                               | 16: weersvoorspelling icoon                                       |
| 4: datum                                                                       | 17: weers tendens indicatie                                       |
| 5: weergave binnen temperatuur                                                 | 18: luchtdruk eenheid (relatief of absoluut)                      |
| 6: weergave binnen luchtvochtigheid                                            | 19: luchtdruk met 24 uur geschiedenis                             |
| 7: indicatie hoog en/of laag alarm<br>luchtvochtigheid en temperatuur binnen   | 20: indicatie hoog en/of laag alarm<br>luchtdruk                  |
| 8: weergave °Celsius of °Fahrenheit                                            | 21: luchtdruk eenheid in hPa of inHg                              |
| 9: algemeen indicatie icoon binnen alarm aan                                   | 22: indicatie icoon luchtdruk alarm aan                           |
| 10: indicatie min. of max. weergave                                            | 23: weergave windsnelheidseenheid<br>-m/s, km/h, knots, mph, bft- |
| 11: indicatie -buiten temperatuur<br>-gevoels temperatuur<br>-dauw temperatuur | 24: windsnelheid hoog alarm                                       |
| 12: weergave luchtvochtigheid en temperatuur buiten                            | 25: indicatie wind alarm aan                                      |
| 13: indicatie hoog en/of laag alarm<br>luchtvochtigheid en temperatuur buiten  | 26: neerslag eenheid in -mm of inch-                              |
|                                                                                | 27: weergave neerslag eenheid<br>-1h, 24h, week, maand, totaal-   |
|                                                                                | 28: neerslag hoog alarm                                           |
|                                                                                | 29: weergave neerslag                                             |
|                                                                                | 30: indicatie DCF ontvangst icoon                                 |

### Opmerkingen:

*DCF staat voor de ontvangst vanuit Frankfurt (DCF-77)*

*WWVB staat voor de ontvangst uit Amerika (niet te ontvangen in Europa)*

*DST staat voor "Daylight Saving Time" oftewel zomertijd*

## WEERGAVEN

### Algemeen:

De actuele temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk worden pas correct weergegeven nadat zowel de binnen- als de buiten-unit gedurende enkele uren hebben aangestaan en niet zijn verplaatst.

De weersvoorspelling en de luchtdruk van de laatste 24 uur worden pas na ruim 24 uur correct weergegeven.

## INSTELLEN BINNEN-UNIT

### Tijd en datum:

De ACH-2010 heeft een ingebouwde DCF ontvanger. Met deze ontvanger wordt het DCF klok signaal uit Frankfurt ontvangen. Dit signaal zorgt ervoor dat de klok zeer nauwkeurig de tijd aangeeft. Voorwaarde is dat het signaal goed wordt ontvangen. De DCF ontvanger is in de buitenunit geplaatst. Het kan enkele uren duren voordat het tijdsignaal is overgezonden van de zend-unit naar de binnen-unit. Bij geen ontvangst kan eventueel de zend-unit worden verdraait totdat het DCF signaal beter wordt ontvangen.

De tijd is ook handmatig te programmeren. Op het moment dat de DCF tijd door de zend-unit is ontvangen wordt deze automatisch overgezonden en door de binnen-unit overgenomen.

TIME



toets  om uit de programmeer modes te komen

### Instellen tijd:

- Toets 2 sec.  totdat  in het TIME venster gaan knipperen
- het eerste cijfer dat gaat knipperen dient voor de tijdzone waar u zich bevindt. In de Benelux is dit zone 0. Wordt hier bv. een 2 ingegeven dan zal de DCF tijd 2 uur hoger uitvallen dan daadwerkelijk wordt verzonden
- toets  om de uur notatie te kunnen instellen
- toets  om te wisselen tussen 24 uur of 12 uur weergave
- toets  om de uren te kunnen instellen
- toets  voor omhoog en toets  voor omlaag
- toets  om de minuten te kunnen instellen
- toets  voor omhoog en toets  voor omlaag
- toets  om jaartal te kunnen instellen
- toets  voor omhoog en toets  voor omlaag
- toets  om de maand te kunnen instellen
- toets  voor omhoog en toets  voor omlaag
- toets  om de dag te kunnen instellen
- toets  voor omhoog en toets  voor omlaag
- toets  om de modes te verlaten of wacht 10 sec.

### Temperatuur notatie:

De temperatuur kan worden ingesteld op °Celsius (°C) of °Fahrenheit (°F).

- Toets 2 sec.  totdat  in het TIME venster gaan knipperen
- toets 7x  om de temp notatie te kunnen instellen.
- toets  om te wisselen tussen °C of °F.
- toets  om de programmeer mode te verlaten of wacht 10 seconden.

### Luchtdruk notatie:

De luchtdruk kan worden weergegeven als Hecto-Pascal/mBar (hPa/mB) of inch-kwikdruk (inHG). In de Benelux wordt gebruik gemaakt van de HectoPascal notatie. Vroeger werd de luchtdruk ook wel in bar uitgedrukt. 1 mbar is gelijk aan 1 hPa.

- Toets 2 sec.  totdat  in het TIME venster gaan knipperen.
- toets 8x  om de luchtdruk notatie te kunnen instellen.
- toets  om te wisselen tussen hPa of inHg.
- toets  om de programmeer mode te verlaten of wacht 10 seconden.

### Relatieve luchtdruk:

Afhankelijk van het hoogteniveau (in vergelijking met het zeeniveau) is de luchtdruk anders.

De absolute luchtdruk geeft de luchtdruk aan die aanwezig is onafhankelijk van deze hoogte (neem deze waarde als referentie). Voor het voorspellen van het weer is het noodzakelijk om de juiste luchtdruk te meten. Ook als men zich bv. 100 meter boven de zee-spiegel bevindt. Dit noemt men de relatieve luchtdruk. Per 8 meter neemt de luchtdruk met 1 hPa af. Op blz. 5 staat beschreven hoe te wisselen tussen absolute en relatieve luchtdruk. Als u zich niet in de bergen bevindt hoeft u de relatieve luchtdruk niet aan te passen. Aanpassen van de luchtdruknotatie

- Toets 2 sec.  totdat  in het TIME venster gaan knipperen.
- toets 9 x  om de relatieve luchtdruk te kunnen instellen.
- toets  of  om de waarde te wijzigen
- toets  om de programmeer mode te verlaten of wacht 10 seconden.

### Druk wijzigingsdrempel:

In deze mode kan de drempel worden ingesteld wanneer er daadwerkelijk een weersverandering zal worden aangegeven. Standaard staat deze ingesteld op 2 hPa. Er moet dus een luchtdruk verschil zijn van 2 hPa voordat er daadwerkelijk een weersverandering wordt gesignaleerd. Deze waarde van 2 hPa kan worden aangepast naar 3 hPa of 4 hPa.

- Toets 2 sec.  totdat  in het TIME venster gaan knipperen.
- toets 10x  om de druk drempel te kunnen instellen.
- toets  om te wisselen tussen 2, 3 of 4 hPa.
- toets  om de programmeer mode te verlaten of wacht 10 seconden.

### Druk wijzigingsdrempel bij storm:

In deze mode kan de drempel worden ingesteld wanneer er daadwerkelijk een weersverandering betrekking tot een storm zal worden aangegeven (weersvoorspellingsicoon gaat knipperen). Standaard staat deze ingesteld op 4 hPa per 3 uur. Er moet dus een luchtdrukverschil zijn van 4 hPa binnen 3 uur voordat er daadwerkelijk een storm wordt gesignaleerd. Deze waarde van 4 hPa kan worden aangepast tussen 3 tot 9 hPa.

- Toets 2 sec.  totdat  in het TIME venster gaan knipperen.
- toets 11x  om de stormdrempel te kunnen instellen.
- toets  om te wisselen tussen 3 tot 9 hPa.
- toets  om de programmeer mode te verlaten of wacht 10 seconden.

### Windsnelheidsnotatie:

De windsnelheid kan in diverse notaties worden weergegeven. Naar gelang uw voorkeur kan de aanduiding worden gegeven in kilometer per uur(km/h), miles per uur(mph), meter per seconde(m/s), knopen(knots) of beaufort(bft).

- Toets 2 sec.  totdat  in het TIME venster gaan knipperen.
- toets 12x  om de windsnelheid notatie te kunnen instellen.
- toets  om te wisselen tussen m/s, km/h, knots, mph of bft.
- toets  om de programmeer mode te verlaten of wacht 10 seconden.

### Neerslag hoeveelheid notatie:

De hoeveelheid gevallen regen wordt weergegeven op display van het weerstation. Dit kan ingesteld worden per mm of per inch. De inch waarde wordt voornamelijk gebruikt in Engelstalige gebieden.

- Toets 2 sec.  totdat  in het TIME venster gaan knipperen.
- toets 13x  om de temp notatie te kunnen instellen.
- toets  om te wisselen tussen mm en in.
- toets  om de programmeer mode te verlaten of wacht 10 seconden.

## WEERGAVE AANPASSING TIJDENS GEBRUIK

Tijdens het gebruik kunnen een aantal waardes handmatig worden aangepast zodat nog meer functies zichtbaar kunnen worden gemaakt.

### Buitentemperatuur - gevoelstemperatuur - dauwtemperatuur:

De buitentemperatuur kan worden gegeven in de metrische waarde van de buitentemperatuur gemeenten met een thermometer. Ook kan de temperatuur worden weergegeven als de gevoelstemperatuur(wind chill). Dit is afhankelijk van de temperatuur en de windsnelheid. Dan kan ook nog de dauw temperatuur worden aangegeven. Dit is de temperatuur waarbij waterdamp omgezet wordt naar water (mist, dauw of rijp)(dew point). Dit is afhankelijk van de buitentemperatuur en luchtdruk.

- Om te kunnen wisselen tussen temperatuur, gevoelstemperatuur en dauwtemperatuur toets , de buiten temperatuur zal gaan knipperen.
- toets  om te wisselen tussen de verschillende waardes (temp, wind chill of dew point).
- toets  om de mode te verlaten of wacht 10 seconden.

### Absolute of Relatieve luchtdruk:

Er kan gekozen worden of de Absolute luchtdruk of de relatieve luchtdruk wordt weergegeven. Standaard wordt de absolute luchtdruk weergegeven. Dit is de daadwerkelijk gemeten luchtdruk, onafhankelijk van de hoogte waar de meter zich bevindt. Zie hoofdstuk **INSTELLEN BINNEN-UNIT** bladzijde 4 met betrekking tot de relatieve luchtdruk waarde.

- Om te kunnen wisselen tussen absolute of relatieve luchtdruk weergave toets 2 x , de luchtdrukweergave gaat knipperen.
- toets  om te wisselen tussen de absolute of relatieve luchtdruk weergave.
- toets  om de mode te verlaten of wacht 10 seconden.

### Gemiddelde of hoogste windsnelheid:

De windsnelheid kan worden weergegeven in gemiddelde windsnelheid of in hoogste windsnelheid(Gust).

- Om te kunnen wisselen tussen gemiddelde of hoogste windsnelheid weergave toets 3 x , de windsnelheidweergave gaat knipperen.
- toets  om te wisselen tussen gemiddelde of hoogste windsnelheid weergave.
- toets  om de mode te verlaten of wacht 10 seconden.

## Hoeveelheid neerslag en resetten neerslag waarde:

De hoeveelheid neerslag wordt gemeten door de regensensor. Op het weerstation kan worden ingesteld in welk tijdsbestek deze hoeveelheid neerslag is gevallen. Op het display kunnen de volgende tijden worden weergegeven. Neerslag per uur, per 24 uur, per week, per maand of het totaal gemeten hoeveelheid gevallen regen.

- Toets 4 x  om de kunnen wisselen tussen de tijdseenheid gevallen neerslag
- toets  om te wisselen tussen de verschillende tijdseenheden

Om te **resetten** kies de totaal gemeten hoeveelheid en ga verder:

- toets 2 sec. op  om de regenwaarde te resetten
- toets  om de mode te verlaten of wacht 10 sec.

## Meetgegevens van gisteren:

Elke 3 uur worden de gegevens automatisch in het geheugen opgeslagen. De gegevens worden onthouden tot 24 uur in het verleden.

- Toets  om in het geheugen te komen
- toets  om door het geheugen te lopen in stappen van -3 uur (tot max. -24 uur)
- toets  om de mode te verlaten of wacht 10 seconden.

## Alarm mode:

Bij diverse waarden die het weerstation aangeeft kan een maximale of minimale waarde alarm worden ingesteld. Overschrijdt één van de waarde deze ingestelde norm dan zal er een pieptoon klinken. Door te drukken op een willekeurige toets zal de pieptoon stoppen. De overschreden waarde zal nu blijven knipperen, totdat de gemeten waarde weer uit de alarmfase komt. De ingesteld alarmtijd (wekker), geeft dezelfde waarde bij maximale en minimale waarde.

Maximale alarm waarden kunnen worden toegepast op de volgende meetwaarden:

- Maximale luchtvochtigheid binnen
- Maximale temperatuur binnen
- Maximale luchtvochtigheid buiten
- Maximale temperatuur buiten
- Maximale gevoelstemperatuur
- Maximale dauwtemperatuur
- Maximale luchtdruk
- Maximale wind snelheid
- Maximale windstoot
- Maximale neerslag per uur
- Maximale neerslag per 24 uur

Minimale alarm waarden kunnen worden toegepast op de volgende meetwaarden:

- Minimale luchtvochtigheid binnen
- Minimale temperatuur binnen
- Minimale luchtvochtigheid buiten
- Minimale temperatuur buiten
- Minimale gevoelstemperatuur
- Minimale dauwtemperatuur
- Minimale luchtdruk

## Weergeven van de min/max. alarm waarde:

- Toets  voor de weergave van alle maximale alarm waarden of toets 2 x  voor de weergave van alle minimale alarm waarden (als er geen alarm waarde is ingegeven zal het item (---) of (--) weergegeven)
- toets  om de mode te verlaten of wacht 10 seconden.

## Instellen van de min/max. alarm waarde:

- Toets  voor de weergave van alle maximale alarm waarden of toets 2 x  voor de weergave van alle minimale alarm waarden
- toets  om naar het juiste item te gaan. Het gekozen item gaat nu knipperen
- toets  om de waarde te verhogen en toets  om de waarde te verlagen.
- toets  om het alarm te activeren of deactiveren
- toets  om de mode te verlaten of wacht 10 seconden.

## Alarm activeren / deactiveren.

Tijdens het instellen van een minimale of maximale alarm waarde kan het alarm worden geactiveerd en of gedeactiveerd.

Toets  tijdens het instellen van het alarm. Tijdens het activeren verschijnt een bel icoon in het display. Bij het deactiveren verdwijnt het bel icoon.

## Minimale cq. Maximale waarde weergeven:

Bij diverse meetgegevens worden de maximale en minimale waarde bewaard. Deze zijn na te zien via de min/max. knop. Per item is deze waarde te resetten. Zo kunt u bv. iedere dag de minimale nacht temperatuur bijhouden. En bv. per week de maximale dag temperatuur. Tijdens het weergeven van de maximale of minimale weergave per item wordt ook het tijdstip van de meeting weergegeven.

De volgende maximale waarden kunnen worden gereset:

- Maximale luchtvochtigheid binnen
- Maximale temperatuur binnen
- Maximale luchtvochtigheid buiten
- Maximale temperatuur buiten
- Maximale gevoelstemperatuur buiten
- Maximale dauwtemperatuur buiten
- Maximale luchtdruk
- Maximale windsnelheid
- Maximale windstoot
- Maximale neerslag per uur
- Maximale neerslag per 24 uur
- Maximale neerslag per week
- Maximale neerslag per maand

De volgende minimale waarden kunnen worden gereset:

- Minimale luchtvochtigheid binnen
- Minimale temperatuur binnen
- Minimale luchtvochtigheid buiten
- Minimale temperatuur buiten
- Minimale gevoelstemperatuur buiten
- Minimale dauwtemperatuur buiten
- Minimale luchtdruk

### Weergeven van de min/max. waarde:

- Toets **MIN/MAX** voor de weergave van alle maximale waarden of toets 2 x **MIN/MAX** voor de weergave van alle minimale waarden
- toets tijdens alle maximale of minimale waarden **\*** om de maximale of minimale waarden per item te bekijken.
- toets **HISTORY** om de mode te verlaten of wacht 10 seconden.

### Resetten van de min/max. waarde:

- Toets **MIN/MAX** voor de weergave van de maximale waarden of toets 2 x **MIN/MAX** voor de weergave van de minimale waarden
- toets **\*** om naar het juiste item te gaan
- toets **SET** om het gekozen item te resetten
- toets **HISTORY** om de mode te verlaten of wacht 10 seconden.

Als de ontvangst van de zend-unit, na geruime tijd goed te hebben gefunctioneerd, weg gaat vallen of geheel weg valt, vervang dan de batterijen voor nieuwe. In de meeste gevallen zal de binnen-unit na een paar uur de zend-unit weer zien en de meetgevens tonen. Als er geen contact meer tot stand komt tussen de zend en binnen unit, herhaal dan de aanmeld procedure (zie blz. 3)

## WEERSVOORSPELLING

Aan de hand van de weergegeven icoontjes op het display wordt een weersvoorspelling getoond. De basis icoontjes zijn als volgt.



Zonnig

licht bewolkt


bewolkt

regen

Met pijltjes wordt aangegeven hoe de verandering in het weer zal verlopen. De pijltjes kunnen lopen van links naar rechts, maar ook van rechts naar links. bv.



Toenemende luchtdruk resulteert in een voorspelling van beter weer.



Toenemende luchtdruk resulteert in een voorspelling van beter weer.



Afnemende luchtdruk resulteert in een voorspelling van slechter weer.

### Knipperen:

Bij weersverandering gaan de pijltjes knipperen. Als de luchtdruk zich stabiliseert en minimaal 3 uur stabiel is stopt het knipperen om aan te geven dat de luchtdruk stabiel is.

Als alle icoontjes knipperen dan daalt de luchtdruk extreem snel en geeft dan storm aan. (zie ook Druk wijzigingsdrempel bij storm)

## PLAATSINGS TIPS

- De binnen-unit niet in direct zonlicht plaatsen en verwijderd houden van warmte uitstralende objecten. (lampen, verwarmingen, e.d.)
- Voor een goede ontvangst van de radiogestuurde tijdsignalen, de zend-unit niet naast grote metalen oppervlakken of zware elektrische apparaten plaatsen
- Afhankelijk van de locale omstandigheden zal het bereik tussen de zend-unit en binnen-unit variëren. controleer voordat u de buiten-unit vast monteert of de verbinding tussen zend-unit en binnen-unit blijft bestaan. Monteer daarna de buiten-unit goed vast.
- De afstand tussen binnen en buiten unit mag niet meer dan 50 meter bedragen.



## SPECIFICATIES

### **Binnen-unit:**

meetbereik binnentemperatuur:  
0°C ~ +60°C (32°F ~ 140°F)  
resolutie: 0.1°

meetbereik luchtvochtigheid:

1% ~ 99% relatieve vochtigheid  
resolutie: 1%

meetbereik luchtdruk

919hPa ~ 1080hPa  
resolutie: 0,1hPa  
nauwkeurigheid: 1,5hPa

Alarm tijd:

120 seconden

Voeding:

3 x 1,5V batterij, formaat AA, alkaline

### **Buiten-unit:**

meetbereik buitentemperatuur:

-40°C ~ +65°C (-40°F ~ 149°F)  
resolutie: 0.1°  
buitenbereik "OFL"

meetbereik luchtvochtigheid:

1% ~ 99% relatieve vochtigheid  
resolutie: 1%

neerslag volume:

0 - 9999mm  
buitenbereik "OFL"  
resolutie: 0,1mm als neerslag volume < 1000mm  
1 mm als neerslag volume > 1000mm

wind snelheid:

0 ~ 180km/h  
buitenbereik "OFL"

Meet interval zend-unit:

48 seconden

Voeding:

2x 1,5V batterij, formaat AA, alkaline

Zendfrequentie:

868MHz

Reikwijdte:

± 40 meter

## **RESET / SYSTEEM STORING**

Indien u het overzicht tot de instellingen kwijt bent of de ACH-2010 een mogelijke storing vertoont, kan het raadzaam zijn de binnen- en buiten unit te resetten.

- Verwijder de batterijen van de binnen- en van de zend-unit. Wacht minimaal 10 seconden. Plaats daarna de batterijen terug of vervang deze voor nieuwe batterijen

zie vervolgens INSTALLATIE op blz. 3

Is hiermee de storing nog niet verholpen, neem dan

contact op met de Alecto servicedienst  
op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355

## **GARANTIEBEWIJS**

waarvoor hier uw  
kassa- of aan  
koopbon

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Op de Alecto ACH-2010 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoop datum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

### **HOE TE HANDELEN:**

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiks-aanwijzing of de website van Alecto. Geven deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van dit weerstation.

Bij een defect kunt u het weerstation, voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en een gedateerde aankoopbon bij uw leverancier inleveren. Deze zal voor spoedige reparatie, resp. verzending naar de importeur zorgdragen.

### **DE GARANTIE VERVALT:**


Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service

Help





**Alecto**<sup>®</sup>

Aziëlaan 12




's-Hertogenbosch

 **WWW.HESDO-SERVICE.NL**  
**INFO@HESDO-SERVICE.NL**

 **+31 (0) 73 6411 355**










- 6: bouton set  
7: bouton +  
8: bouton history  
9: bouton d'alarme  
10: min/max

- 1: pluviomètre  
2: anémomètre  
3: mètre de température-humidité +  
récepteur DFC et unité d'émission (voyez 4)  
4: unité d'émission séparée  
5: unité intérieure (récepteur)




Reprenez la calotte de pluie avant de mettre les piles dans le compartiment à piles et les cordons de branchement sur l'unité d'émission

Vous pouvez remettre la calotte de pluie sur l'unité d'émission après le branchement et l'installation.



Ne pas fournir



Mettez les piles (2 x AA 1,5V) dans le compartiment à piles ; faites attention à la polarité.

Remettez le couvercle. Assurez-vous que l'unité d'émission a été branchée à l'unité intérieure (installation à la page 3). Branchez le cordon de branchement de l'anémomètre au branchement de l'unité d'émission nommé 'WIND'. Branchez le cordon de branchement du capteur de pluie au branchement de l'unité d'émission nommé 'RAIN'.

## INSTALLATION

Toute l'installation peut être effectuée avant l'usage. Consultez la description de construction pour l'installation des senseurs extérieurs. Faites attention que l'unité d'émission est installée comme dernière après qu'elle a été branchée à l'unité intérieure.

### Unité d'émission:

Reprenez d'abord la calotte de pluie de l'unité d'émission (voyez dessin à la page 10). Le couvercle du compartiment à piles peut être repris en le glissant. Mettez 2 piles de alcalin type AA1.5Volt avec la bonne polarité dans le compartiment à piles de l'unité d'émission. La petite lampe LED s'allumera pendant 4 secondes. Le compartiment à piles peut être fermé. Mettez les piles dans l'unité intérieure directement après que les piles ont été mises dans l'unité d'émission, ceci pour assurer un bon branchement avec l'unité intérieure (voyez ci-dessous)

### Unité intérieure:

Mettez 3 piles alcalines du type AA 1.5Volt avec la bonne polarité dans le compartiment à piles de l'unité intérieure. Elle fera résonner un bib après que les piles ont été mises. L'écran affichera "☁" pour indiquer que l'unité intérieure recherche l'unité d'émission.

Le mot "☁" disparaîtra après 10 minutes de l'écran. Les unités seront branchées l'une sur l'autre. L'unité extérieure se mettra en contact avec l'unité intérieure pour émettre les valeurs dépendant de la valeur enregistrée. Dans ce cas, le mot "☁" s'éclaircira brièvement et s'éteindra directement.


**ATTENTION:** n'appuyez sur aucune touche pendant le branchement.

Si le branchement ne se fait pas, répétez-le. Attendez toutefois 10 secondes au minimum avant de remettre les piles.


### Remarque:

L'unité d'émission peut être utilisée sans capteur de vent ou de pluie. L'écran affichera dans ce cas la valeur "—" ou la valeur "0". L'unité d'intérieure fonctionne également si l'unité d'émission n'a pas été branchée. Toutes les données envoyées par l'unité d'émission ne seront pas affichées sur l'écran.

Points de raccordement pour le capteur de vent et de pluie sur l'unité d'émission.



## APERCU DE L'ECRAN



- |                                                                                   |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1: l'heure                                                                        | 15: symbole d'indication général alarme extérieure activée       |
| 2: indication alarme activée                                                      | 16: symbole prévision météorologique                             |
| 3: indication -jour                                                               | 17: indication tendance du temps                                 |
| -zone de temps                                                                    | 18: unité pression d'air (relative ou absolue)                   |
| -histoire                                                                         |                                                                  |
| 4: date                                                                           | 19: histoire de la pression d'air 24 heures                      |
| 5: affichage température intérieure                                               | 21: indication d'alarme haute et/ou basse de la pression d'air   |
| 6: affichage humidité intérieure                                                  | 22: symbole d'indication d'alarme pression d'air activée         |
| 7: indication alarme haute/basse humidité et température intérieure               | 23: affichage unité vitesse de vent -m/s, km/h, knots, mph, bft- |
| 8: affichage °Celsius ou °Fahrenheit                                              | 24: alarme haute vitesse de vent                                 |
| 9: symbole d'indication général alarme intérieure activée                         | 25: indication alarme de vent activée                            |
| 10: indication affichage min. ou max.                                             | 26: unité de pluie en -mm ou inch-                               |
| 11: indication -température extérieure -température perception -température rosée | 27: affichage unité pluie -1h, 24h, semaine, mois, totale-       |
| 12: affichage humidité et température extérieure                                  | 28: alarme haute pluie                                           |
| 13: indication alarme haute/basse humidité et température extérieure              | 29: affichage unité pluie                                        |
| 14: affichage °Celsius ou °Fahrenheit                                             | 30: symbole d'indication réception DCF                           |

### Remarques:

DCF : réception signal radio piloté de Francfort (DCF-77)

WWVB : réception signal radio piloté de l'Amérique (pas de réception en Europe)

DST : "Daylight Saving Time" ou temps d'été

## AFFICHAGES

### En général:

La température actuelle, l'humidité et la pression d'air seraient affichées correctement si l'unité intérieure aussi bien que l'unité extérieure avaient été activées pendant quelques heures sans avoir été bougées.

La prévision du temps et la pression d'air des derniers 24 heures seront seulement affichées correctement après 24 heures..

## INSTITUER UNITE INTERIEURE

### Heure et date:

Le ACH-2010 a un récepteur DCF incorporé. Ce récepteur reçoit le signal d'heure DCF de Frankfurt. Ce signal assurera que l'horloge affichera l'heure très précise, à condition que le signal soit bien reçu. Le récepteur DCF se trouve dans l'unité extérieure. Il peut prendre quelques heures avant que le signal d'heure est envoyé de l'unité d'émission vers l'unité intérieure. S'il n'y aura une réception, tournez l'unité d'émission pour mieux recevoir le signal DCF.

L'heure est à programmer manuellement. Dès que l'unité d'émission reçoit l'heure DCF, elle sera transmise et reprise automatiquement par l'unité intérieure.

TIME



touche  pour sortir du modus de programmation

### Instituer l'heure:

- appuyez 2 sec.  jusqu'à  dans la fenêtre TIME clignotent
- le premier chiffre qui clignote indique la zone de temps dans laquelle vous vous trouvez. Pour le Benelux, c'est 0. Si vous insérez 0, l'heure DCF sera 2 heures plus haute que l'heure émise
- appuyez  pour instituer la notation de l'heure
- appuyez  pour alterner entre affichage en 24 heures ou en 12 heures
- appuyez  pour instituer les heures
- appuyez  pour aller vers le haut  vers le bas
- appuyez  pour instituer les minutes
- appuyez  pour aller vers le haut ou  vers le bas
- appuyez  pour instituer l'an
- appuyez  pour aller vers le haut ou  vers le bas
- appuyez  pour instituer le mois
- appuyez  pour aller vers le haut ou  vers le bas
- appuyez  pour instituer le jour
- appuyez  pour aller vers le haut ou  vers le bas
- appuyez  pour sortir des modes ou attendez 10 secondes

### Notation de la température:

La température peut être affichée en ° Celsius (°C) ou °Fahrenheit (°F)

- appuyez 2 sec.  jusqu'à  dans la fenêtre TIME commencent à clignoter
- appuyez 7x  pour instituer la notation de la température
- appuyez  pour alterner entre °C ou °F.
- appuyez  pour sortir du modus de programmation ou attendez 10 secondes.

### Notation pression d'air:

La pression d'air peut être affichée en HectoPascal (hPa) ou inch-pression mercure (inHG). D'habitude, la notation en HectoPascal est utilisée dans le Benelux. Avant, la pression d'air était affichée en bar. 1 mbar est égal à 1hPa.

- appuyez 2 sec.  jusqu'à  dans la fenêtre TIME commencent à clignoter
- appuyez 8 fois  pour instituer la notation de pression d'air
- appuyez  pour alterner entre hPa ou inHg.
- appuyez  pour sortir du modus de programmation ou attendez 10 secondes.

### Pression d'air relative:

La pression d'air diffèrera, dépendant du niveau d'altitude (en comparaison avec le niveau de la mer). La pression d'air absolue indique la pression d'air présente, indépendante de l'altitude. Pour prédire le temps, il est nécessaire de mesurer la bonne pression d'air. Même si on se trouve par exemple à 100 mètres du niveau de la mer. Ceci est la pression d'air relative. La pression d'air diminue avec 1 hPa toutes les 8 mètres. A la page 13, il est décrit comment la pression d'air peut être changée. Il ne sera pas nécessaire de changer la pression d'air si vous ne vous trouvez pas dans la montagne.

- appuyez 2 sec.  jusqu'à  dans la fenêtre TIME commencent à clignoter.
- appuyez 9 fois  pour instituer la pression d'air relative.
- appuyez  pour aller vers le haut  vers le bas
- appuyez  pour sortir du modus de programmation ou attendez 10 secondes.

### Pression seuil de modification:

Dans ce modus, le seuil peut être institué après lequel un changement de temps sera indiqué. A partir de l'usine, il a été mis sur 2 hPa. Il vous faudra un changement de pression de plus de 2 hPa avant qu'un changement de temps soit indiqué. Cette valeur de 2 hPa peut être ajustée en 3 hPa ou 4 hPa.

- appuyez 2 sec.  jusqu'à  dans la fenêtre TIME commencent à clignoter
- Appuyez 10x  pour instituer le seuil de pression
- Appuyez  pour alterner entre 2,3 ou 4 hPa.
- Appuyez  pour sortir du modus de programmation ou attendez 10 secondes.

## PRESSION SEUIL DE MODIFICATION PENDANT TEMPÊTE

Dans ce modus, le seuil peut être institué après lequel un changement de temps concernant une tempête sera indiqué (Symbole de temps commence à clignoter). A partir de l'usine, il a été mis sur 4 hPa pour 3 heures. Il vous faudra un changement de pression de plus de 4 hPa dans 3 heures avant qu'une tempête soit indiquée. Cette valeur de 4 hPa peut être ajustée entre 3 hPa jusqu'à 9 hPa.

- appuyez 2 sec.  secondes jusqu'à  dans la fenêtre TIME commencent à clignoter
- Appuyez 11x  om de stormdrempel te kunnen instellen
- appuyez  pour alterner entre 3 et 9 hPa.
- appuyez  pour sortir du modus de programmation ou attendez 10 secondes.

## Notation vitesse de vent:

La vitesse de vent peut être affichée en différentes notations. Selon votre choix, elle peut être affichée en kilomètres par heure (km/h), miles par heure (mph), mètre par seconde (m/s), nœuds (knots) ou beaufort (bft).

- appuyez 2 sec.  secondes jusqu'à  dans la fenêtre TIME commencent à clignoter
- appuyez 12x  pour instituer la notation de la vitesse de vent
- appuyez  pour alterner entre m/s, km/h, knots, mph ou bft
- appuyez  pour sortir du modus de programmation ou attendez 10 secondes.

## Notation quantité de précipitation :

La quantité de pluie est affichée dans l'écran de la station météo. Elle peut être affichée en mm ou en inch. La notation en inch est utilisée principalement dans les territoires anglais.

- appuyez 2 sec.  secondes jusqu'à  dans la fenêtre TIME commencent à clignoter
- appuyez 13x  pour instituer la notation temp
- appuyez  pour alterner et mm ou in
- appuyez  pour sortir du modus de programmation ou attendez 10 secondes

## AFFICHAGE ADAPTATION PENDANT USAGE

Il est possible de changer les valeurs manuellement pendant l'usage afin d'afficher plusieurs fonctions.

### Température extérieure – température perception – température rosée:

La température extérieure peut être affichée dans la valeur métrique de la température extérieure mesurée avec un thermomètre. La température peut également être affichée comme température de perception (wind chill). Ceci dépend de la température et la vitesse de vent. Il est également possible d'afficher la température rosée. C'est la température pendant laquelle le vapeur est transformé en eau (brouillard, rosée ou mûr) (dew point). Ceci dépend de la température extérieure et la pression d'air.

- appuyez  pour alterner entre température, température de perception et température rosée
- appuyez  pour alterner entre les valeurs différentes (temp, wind chill ou dew point).
- appuyez  pour sortir du modus ou attendez 10 secondes.

### Pression d'aire relative ou absolue:

Vous pouvez choisir si la pression d'air absolue ou la pression d'air relative est affichée. A partir de l'usine, la pression d'air absolue est affichée. C'est la pression d'air effectivement mesurée, indépendante de l'altitude où la station météo se trouve. Voyez le chapitre **INSTITUER UNITE INTERIEURE** à la page 12 concernant la pression d'air relative.

- appuyez 2 x  pour alterner entre l'affichage de pression d'air absolue ou relative
- appuyez  pour alterner entre la pression d'air absolue et relative
- appuyez  pour sortir du modus ou attendez 10 secondes

### Vitesse de vent moyenne ou plus haute:

La vitesse de vent peut être affichée en valeur moyenne ou valeur plus haute (Gust).

- appuyez 3 x  pour alterner entre valeur moyenne ou valeur plus haute
- appuyez  pour alterner entre valeur moyenne ou valeur plus haute
- appuyez  pour sortir du modus ou attendez 10 secondes.

## Quantité de pluie:

La quantité de pluie est mesurée par le senseur de pluie. Il est possible d'indiquer une certaine période de temps pendant laquelle cette quantité de pluie est tombée. Les périodes suivantes peuvent être affichées sur l'écran : précipitation par heure, par 24 heures, par semaine, par mois ou la quantité totale de pluie tombée.

- appuyez 4 x  pour alterner entre périodes de mesurages
- appuyez  pour alterner entre périodes de mesurages
- appuyez  pour sortir du modus ou attendez 10 secondes.

## Mesurages de hier:

Les mesurages seront enregistrés automatiquement dans la mémoire toutes les 3 heures. Les données seront enregistrées pendant 24 heures.

- appuyez  pour aller dans la mémoire
- appuyez  pour feuilleter la mémoire avec intervalle de 3 heures
- appuyez  pour sortir du modus ou attendez 10 secondes.

## Modus d'alarme:

Il est possible d'instituer une valeur d'alarme minimale ou maximale sur la station météo.

Un bib résonnera si une des valeurs mesurées dépasse la norme instituée. Le bib peut être arrêté en appuyant sur une touche de choix. La valeur dépassée continuera à clignoter, jusqu'au moment où la valeur mesurée sort de la portée d'alarme. L'alarme d'heure (horloge) est instituée au même niveau pour la valeur minimale et la valeur maximale d'alarme.

Les valeurs d'alarmes maximales peuvent être appliquées aux mesurages suivants:

- Humidité maximale intérieure
- Température maximale intérieure
- Humidité maximale extérieure
- Température maximale extérieure
- Température de perception maximale
- Température rosée maximale
- Pression d'air maximale
- Vitesse de vent maximale
- Coup de vent maximal
- Précipitation maximale par heure
- Précipitation maximale par 24 heures

Les valeurs d'alarmes minimales peuvent être appliquées aux mesurages suivants:

- Humidité minimale intérieure
- Température minimale intérieure
- Humidité minimale extérieure
- Température minimale extérieure
- Température de perception minimale
- Température rosée minimale
- Pression d'air minimale

## Affichage de la valeur d'alarme min/max:

- appuyez  l'affichage de toutes les valeurs d'alarmes maximales ou appuyez 2 x  pour l'affichage de toutes les valeurs d'alarmes minimales (si aucune valeur d'alarme a été instituée, l'item affichera (- -) ou (- -) )
- appuyez  pour sortir du modus ou attendez 10 secondes.

## Instituer la valeur d'alarme min/max:

- appuyez  pour l'affichage de toutes les valeurs d'alarmes maximales ou appuyez 2 x  pour l'affichage de toutes les valeurs d'alarmes minimales
- appuyez  pour aller au bon item. L'item choisi clignotera
- appuyez  pour augmenter la valeur et touche  pour baisser la valeur.
- appuyez  pour activer ou désactiver d'alarmes
- appuyez  pour sortir du modus ou attendez 10 secondes.

## Activer/Désactiver Alarme.

Pendant l'instituer des niveaux minimales ou maximales d'alarmes, l'alarme peut être activé ou désactivé pour l'affichage des valeurs maximales.

Appuyez sur la touche  pendant l'instituer l'alarme. Pendant l'activation l'icône sonnerie paraît dans l'écran. Pendant la désactivation l'icône disparaît.

## Instituer valeur minimale cq. maximale:

Les valeurs minimales et maximales seront enregistrées pour différents mesurages. Ils peuvent être consultés via le bouton min/max. Cette valeur peut être remise pour chaque item séparément. Par exemple, il vous sera possible d'enregistrer la température de nuit minimale de chaque jour. Et par exemple la température pendant la journée par semaine. L'heure du mesurage sera également affichée pour chaque item séparément pendant l'affichage de la valeur minimale ou maximale.

Les valeurs maximales suivantes peuvent être remises:

- Humidité maximale intérieure
- Température maximale intérieure
- Humidité maximale extérieure
- Température maximale extérieure
- Température de perception maximale
- Température rosée maximale
- Pression d'air maximale
- Vitesse de vent maximale
- Coup de vent maximal
- Précipitation maximale par heure
- Précipitation maximale par 24 heures
- Précipitation maximale par semaine
- Précipitation maximale par mois

Les valeurs minimales peuvent être remises:

- Humidité minimale intérieure
- Température minimale intérieure
- Humidité minimale extérieure
- Température minimale extérieure
- Température de perception minimale
- Température rosée minimale
- Pression d'air minimale

### Affichage de la valeur min/max:

- appuyez  pour afficher toutes les valeurs maximales ou appuyez 2 x  pour l'affichage des valeurs minimales
- appuyez pendant toutes les valeurs minimales ou maximales  pour afficher les valeurs minimales ou maximales pour chaque item séparément
- appuyez  pour sortir du modus ou attendez 10 secondes.

### Remettre la valeur min/max:


- appuyez  pour afficher toutes les valeurs maximales ou appuyez 2 x  pour l'affichage des valeurs minimales
- appuyez  pour aller à l'item désiré
- appuyez  pour remettre l'item désiré
- appuyez  pour sortir du modus ou attendez 10 secondes.

Si la réception de l'unité d'émission diminuera ou disparaîtra complètement après avoir fonctionné bien, remplacez alors les piles. Normalement, l'unité intérieure retrouvera l'unité d'émission après quelques heures et elle affichera les mesurages. Si le contact entre l'unité intérieure et l'unité d'émission ne peut pas être rétabli, répétez alors le procédé de branchement (p.11)


## PREVISION DU TEMPS

La prévision de temps est affichée sur l'écran à l'aide des icones affichés.


Les icones de bases sont les suivants.




Le changement de temps est indiqué par des petites flèches. Elles peuvent bouger du coté gauche vers le coté droit, mais également de la droite vers le gauche.



Une pression d'air augmentant prévoit une amélioration du temps.



Une pression d'air augmentant prévoit une amélioration du temps.



Une pression d'air diminuant prévoit une dégradation du temps.

### Clignoter:

Au changement météo les fléchettes vont clignoter.

Si la pression atmosphérique se stabilise et reste stable pendant 3 heures minimales, le clignoter s'arrêtera pour indiquer que la pression est stable.

Si tous les icônes clignotent alors la pression atmosphérique diminue extrêmement rapide et indique alors la tempête (voir aussi le seuil de modification de pression lors de la tempête).

## CONSEILS D'EMPLACEMENT

- Ne mettez pas l'unité intérieure dans le soleil et déterminez-la des objets chaleureux (lampes, chauffages, etc)
- Ne mettez pas l'unité d'émission près des surfaces grandes en métal ou des appareils électroniques durs afin d'assurer une bonne réception des signaux d'heures conduits
- La portée entre l'unité d'émission et l'unité extérieure peut différer dépendant des circonstances locales. Assurez-vous que la connexion entre l'unité d'émission et l'unité extérieure est retenue avant de fixer l'unité extérieure. Fixez l'unité extérieure bien forte.
- La distance entre l'unité intérieure et l'unité extérieure doit être moins de 50 mètres.



## SPECIFICATIONS

### Unité intérieure:

portée température intérieure:  
0°C ~ +60 °C (32°F ~ 140 °F)  
résolution: 0.1°C

### portée humidité:

1% ~ 99% humidité relative  
résolution : 1%

### portée pression d'air:

919hPa ~ 1080 hPa  
résolution : 0,1 hPa  
précision : 1,5 hPa

### alarme:

120 secondes

### alimentation:

3x 1.5V pile, format AA , alcaline

### Unité extérieure:

portée température extérieure:  
-40°C ~ +65 °C (-40°F ~ 149 °F)  
résolution : 0.1°C  
hors portée "OFL"

### portée humidité:

1% ~ 99% humidité relative  
résolution : 1%

### volume de précipitation:

0-9999mm  
hors portée : "OFL"  
résolution: 0,1 mm si volume précipitation < 1000 mm  
1 mm si volume précipitation > 1000 mm

### vitesse de vent:

0 ~ 180 km/h  
hors portée : "OFL"

### intervalle de mesurage unité d'émission:

48 secondes

### alimentation:

2x 1.5V pile, format AAA , alcaline

### fréquence d'émission:

868 MHz

### portée:

± 40 mètre

## RESET / INTERRUPTION DU SYSTEME

Si vous aurez perdu l'aperçu concernant les institutions ou si le ACH-2010 est déséquilibré, il est avisé de faire un reset de l'unité intérieure et de l'unité extérieure.

- Si vous aurez perdu l'aperçu concernant les institutions ou si le ACH-2010 est déséquilibré, il est avisé de faire un reset de l'unité intérieure et de l'unité extérieure. Reprenez les piles de l'unité intérieure et de l'unité d'émission. Attendez 10 secondes au minimum. Remettez les piles ou remplacez par des nouvelles piles. Voyez après à la page 11 INSTALLATION.

Si le problème n'a pas été résolu, contactez alors le service après-vente de Alecto au +31 (0) 73 6411 355. 16

## GARANTIE

Nom:

Adresse:

Code postal:

Ville:

Téléphone:

Gardez ici votre  
ticket de caisse  
ou le bon d'achat

Vous avez une garantie de 24 MOIS sur l'ALECTO ACH-2010 après la date d'achat. Pendant cette période, nous vous assurons une réparation gratuite des défauts causés par des défauts de construction ou de matériaux. Cela au jugement de l'importateur.

### COMMENT AGIR:

Si vous constatez un défaut, il faut d'abord consulter le mode d'emploi ou le site d'ALECTO. Si cela ne vous sert à rien, consultez votre fournisseur de cette station météo. En cas d'une défaillance, donnez la station météo avec une plainte bien décrite et le bon d'achat à votre fournisseur. Il assurera une réparation rapide/l'envoi à l'importateur

### LA GARANTIE ÉCHOIT:


En cas d'une utilisation incompétente, d'un raccordement fautif, des piles qui fuient et/ou mal placées, d'une utilisation des pièces détachées ou des accessoires pas originaux et en cas de négligence ou des défauts causés par humidité, incendie, inondation, foudre et catastrophes naturelles. En cas de modifications illégales et/ou réparations par tiers. En cas de transport fautif de l'appareil sans emballage approprié ou dans le cas où l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et le bon d'achat.

Toute autre responsabilité notamment aux conséquences éventuelles est exclue.

Service

Help





**Alecto®**

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch




**WWW.HESDO-SERVICE.NL**  
**INFO@HESDO-SERVICE.NL**

**+31 (0) 73 6411 355**


# Bouwbeschrijving

## Description de construction




# INSTALLEREN BUITEN-UNIT INSTALLATION UNITE EXTERIEURE


①




②




③




④



⑤






Service



Help



**Alecto**<sup>®</sup>

Aziëlaan 12  
's-Hertogenbosch



[WWW.HESDO-SERVICE.NL](http://WWW.HESDO-SERVICE.NL)  
[INFO@HESDO-SERVICE.NL](mailto:INFO@HESDO-SERVICE.NL)



+31 (0) 73 6411 355